

Montagehinweis für die abeco-Leisten mit Nattaro Tape™.

Vor der Anbringung ist die breite Seite des Klebebandes aufzufalten.



- Es empfiehlt sich, z. B. den Schaft eines Schraubendrehers zu Hilfe zu nehmen.
- Die Leiste ist von oben anzulegen und es ist darauf zu achten, dass die breite Seite des Klebebandes aufgefaltet bleibt.



- Die Leiste kann mit Nägeln, Schrauben oder Leim an der Wand befestigt werden. Bei Bedarf kann leicht gegen den Sockel geklopft werden, um mehr Kieselgurpulver freizusetzen.

Es sollte nicht verfugt werden, da der Zugang zum Kieselgurpulver damit erschwert werden kann.